

**РУЧНОЙ (КАРМАННЫЙ) ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ, С ZOOM  
 серии LT-FR013P**
**1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Ручной фонарь – это индивидуальное средство освещения. Предназначен для повседневного использования, для подсветки дороги под ногами, для освещения выбранного участка работ.

Для сухой погоды или внутреннего освещения. Используйте для внутреннего освещения в походных условиях, для внутреннего освещения палатки, автомобиля, в саду под навесом. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

Функция ZOOM (масштабирование) для подстройки параметров освещения к далёким/близким объектам.

3 режима освещения. Последовательное нажатие кнопки управления включает режимы: белый свет яркость больше – белый свет яркость меньше – мигание.

Питание от перезаряжаемого (mini USB-порт) литий-ионного аккумулятора емкостью 400 мА\*ч (входит в комплект) + mini USB-кабель для перезарядки (входит в комплект).

Легкий (37г) и компактный, занимает минимум места в кармане.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметр, единица измерения	Значение
Тип питания	Литий-ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч	400
Напряжение DC, Вольт	3,7
Макс. освещённость, Лм	до 100
Длина луча, м	до 20
Кол-во светодиодов, шт	1 x 1 Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP	40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм	Ø 30 x 100
Вес нетто изделия, г	37
Гарантия, мес.	12

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Ручной (карманный) фонарь аккумуляторный, с zoom серии LT-FR013P в комплекте с литий-ионным аккумулятором емкостью 400 мА\*ч – 1 шт.

Mini USB-кабель для перезарядки – 1 шт.

Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для подзарядки аккумулятора используйте шнур, идущий в комплекте.

Не реже, чем 1 раз в 3 месяца проводите полный цикл зарядки аккумулятора. Не оставляйте более, чем на 2 дня батарею разряженной.

Используйте фонарь только по прямому назначению, указанному в п.1 настоящей инструкции. Производитель не несёт ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

Не допускается использование изделия людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, за исключением случаев специального надзора за такими лицами.

Все работы по обслуживанию и ремонту изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

## **5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ**

Перед первым использованием необходимо заряжать фонарь не менее 18-20 часов. Mini USB-порт для подзарядки аккумулятора находится рядом с кнопкой управления светом. Последовательным нажатием кнопки управления включаются следующие режимы: белый свет яркость больше – белый свет яркость меньше – мигание - выключение. Для подстройки параметров освещения к дальности освещаемого объекта воспользуйтесь функцией ZOOM. Для этого слегка потяните за «объектив» фонаря, растягивая корпус, или наоборот сожмите, чтобы придать «объективу» компактную форму.

## **6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха +5...+45°С. За неправильную транспортировку, хранение изделия изготовитель ответственности не несет.

## **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие содержит химический источник тока – аккумулятор, содержащий тяжёлые металлы. Является потенциальной опасностью для окружающей среды.

Отработавшие аккумуляторы подлежат отдельному сбору и не должны смешиваться с отходами потребления.

Не выбрасывайте отработавшие аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Сдавайте отработавшие аккумуляторы в специализированные пункты приёма и утилизации химических источников тока.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил, указанных в пунктах 1, 4, 5 и 6 настоящей инструкции.

**ВНИМАНИЕ!** Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).

## **9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

**ПРОДАВЕЦ:** ООО «Спецторг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** WENZHOU TOSUN IMPORT&EXPORT CO., LTD, Room 1001 Fortune Center Station Road Wenzhou, China. ВИНЗОУ ТОСАН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Рум 1001 Фортун Центр Стайшен Роуд Винзоу, Китай

## **10. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ**

## **11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

---

Дата продажи

---

Должность

---

Личная подпись

МП

---

Расшифровка подписи